

	ПАСПОРТ Карабин развесочный "Краб" черный артикул ver 0549.black	
	Карабин развесочный "Краб" розовый артикул ver 0549-1.pink	


 Пользователь несет ответственность за свои действия и решения. Перед использованием этого изделия необходимо прочитать и понять все инструкции и предупреждения, ознакомиться с надлежащим использованием, возможностями и ограничениями. Мы рекомендуем, чтобы каждый пользователь получил надлежащую подготовку по правильному использованию изделия.




Рис. 1.

1 – скоба; 2 – защелка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Существует большое количество вариантов использования изделия. Только способы, показанные в данной инструкции и не отмеченные перечеркиванием и знаком опасности «череп и кости», рекомендуются и покрываются гарантией.
- Развесочный карабин не допускается использовать как средство страховки.
- Только для пользователей, не имеющих противопоказаний к работе на высоте.
- К эксплуатации изделия должны допускаться лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности и работе с изделием. Не рекомендуется применять изделие в состоянии стресса или переутомления.
- Карабины не должны подвергаться нагрузкам, превышающим их предел прочности, использоваться не по назначению и вне пределов нормальных климатических условий.
- Перед применением изделия на высоте необходимо произвести оценку риска и разработать план спасения при возникновении нестандартных и аварийных ситуаций. Не допускается нахождение на краю высотного объекта без страховки.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Карабины развесочные предназначены для развески ледобуров и инструментов. Удобен для развески вспомогательного инструмента в промальпе.

Область применения: ледолазание, микстовое лазание, альпинизм, промышленный альпинизм, спортивный туризм.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




Рис. 2

Карабин развесочный может быть зафиксирован в специальном слоте привязи или обвязки (рис. 2)




Рис.3

Внимание! Развесочный карабин не допускается использовать как средство страховки!

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Изделие состоит из скобы 1 (рис. 1) и защелки 2

Скоба ver 0549 изготовлена из полиамида и имеет повышенную ударопрочность и стойкость к механическим нагрузкам.

Скоба ver 0549-1 изготовлена из полипропилена и имеет высокую эластичность и сопротивление влаге.

Защелка ver 0549, ver 0549-1 изготовлены из стали и имеют цинковое покрытие.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Убедитесь в совместимости карабинов с другими элементами системы. Совместимость означает правильное взаимодействие и расположение: например, взаимодействие с подключаемыми устройствами, динамические нагрузки, возникаемые при рывках, правильное приложение нагрузки на карабин и т.д. Несовместимость может привести к непроизвольному выстегиванию или разрушению карабина или других элементов цепи.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Перед каждым применением убедитесь в отсутствии трещин, деформации, рубцов, следов коррозии и износа на скобе и защелке карабина. Проверьте корректность открытия и закрытия защелки. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в защелке. Во время использования важно регулярно следить за состоянием устройства, его корректной работой и расположением относительно других элементов. В случае если изделие оказалось задействованным для остановки падения, выведите его из эксплуатации до тех пор, пока не будет письменного подтверждения компетентного лица о возможности дальнейшего применения данного изделия. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия, обнаружения признаков снижения прочности обратитесь за консультацией к компетентному лицу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для открытия карабина необходимо нажать на защелку (рис. 1). Для закрытия карабина необходимо отпустить защелку.

Наибольшей прочностью карабин обладает при закрытой защелке и приложении нагрузки вдоль его главной оси. Приложение нагрузок в других направлениях, при открытой защелке, в другой плоскости, в случае ограничения карабина и давления извне опасны, т.к. прочность карабина в этом случае снижается, что может привести к его разрушению.

Регулярно проверяйте закрытие защелки во время использования. Загрязнения, такие как песок, краска, глина, лед и др. могут нарушить работу защелки или механизма блокировки. Старайтесь не допускать появления загрязнений на карабине.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами. Изделие следует мыть в теплой воде без химически активных моющих средств. После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена!

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы и хранения изделия 10 лет, при условии соблюдения требований к хранению и правилам эксплуатации, периодических инспекций и выбраковке СИЗ.

В исключительных случаях изделие может подлежать списанию и утилизации уже после первого использования. К таким случаям относятся: контакт с агрессивными химикатами, воздействие экстремальных температур, работа в условиях повышенного механического износа, соприкосновение с острыми или режущими поверхностями, а также любые повреждения.

Фактическая продолжительность безопасного использования зависит от множества внешних и внутренних факторов: частоты и интенсивности применения, условий окружающей среды, уровня квалификации пользователя, правил ухода и хранения, а также достижения предельного срока годности. Эксплуатация изделия должна быть прекращена при обнаружении признаков износа или повреждений, указанных в разделе «ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИИ И ВЫБРАКОВКА СИЗ»

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИИ И ВЫБРАКОВКА СИЗ

Перед каждым использованием изделие должно пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что оно находится в рабочем состоянии и функционирует должным образом.

Изделие должно быть проверено на отсутствие химических, механических повреждений, не должно иметь следов коррозии и деформации. В случае если выявлены дефекты при проверке перед использованием, его следует вывести из эксплуатации. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к производителю или компетентному лицу. В соответствии ГОСТ Р ЕН 365-2010 СИЗ от падения с высоты должны подвергаться периодическим проверкам компетентным лицом. Частота проверок определяется интенсивностью и условиями применения изделий, но должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев. Периодические проверки проводятся компетентным лицом или организацией, уполномоченной проводить проверки, строго в соответствии с процедурами периодических проверок изготовителя.

Результаты проверок и история эксплуатации СИЗ от падения с высоты должны быть обязательно занесены в журнал учета или документ по оборудованию (бланк проверки <https://vertical-c.ru/blanki-osmotra>)

СИЗ от падения с высоты должно быть немедленно изъяты из эксплуатации, если:

- не удовлетворило требованиям безопасности при проведении предэксплуатационной проверки пользователем или периодической проверки компетентным лицом;
- было задействовано для остановки падения;
- применялось не по назначению;
- отсутствуют или не читаются маркировки, нанесенные изготовителем;
- неизвестна полная история использования данного СИЗ от падения с высоты;
- истек срок службы /истек срок хранения;
- были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и/или внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные изготовителем;
- возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) СИЗ от падения с высоты.
- износ рабочих поверхностей более 10%.
- Контакт с агрессивными веществами (кислотами, краской, маслами, чистящими средствами и т.п.)
- Изменение цвета, выгорание под действием солнечных лучей.

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования, оно должно быть утилизировано любым доступным способом. Если у Вас возникли сомнения в надежности изделия, утилизируйте его любым доступным способом, чтобы исключить непреднамеренное использование третьими лицами.

Внимание! Использование СИЗ от падения с высоты, не прошедшего предэксплуатационную или периодическую проверку, потенциально опасно для жизни. **Эксплуатация таких СИЗ запрещена!**

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования, оно должно быть утилизировано любым доступным способом. Если у Вас возникли сомнения в надежности изделия, утилизируйте его любым доступным способом, чтобы исключить непреднамеренное использование третьими лицами.

Внимание! Использование СИЗ от падения с высоты, не прошедшего предэксплуатационную или периодическую проверку, потенциально опасно для жизни. **Эксплуатация таких СИЗ запрещена!**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи товара. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделия, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

Гарантия не распространяется на случаи: естественного износа, модификации конструкции, повреждений, вызванных неосторожностью, авариями или использованием не по назначению, любых модификаций и изменений в конструкции, использования изделия не по назначению, использования заведомо неисправного изделия, нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации, при отсутствии фирменных маркировок, следов химического, термического или механического воздействия, а также при нарушении условий транспортировки и хранения.

Компания «Вертикаль» не несёт ответственности за ущерб любого характера, возникший вследствие неправильного или нецелевого применения изделия. Обращаем ваше внимание: несоблюдение инструкций по использованию и хранению может представлять угрозу для жизни и здоровья!

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока заменить некачественное или произведи ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения и ухода.

Сведения о рекламациях

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию.

При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;
- сведения о количестве отработанных часов (ориентировочно);
- паспорт на изделие с отметкой торгующей организации о продаже изделия.

ООО «Вертикаль»
610044, г. Киров, пер. Промышленный, зд. 10
тел./факс (8332) 53-92-51
e-mail: info@vertical-c.ru
<http://vertical-c.ru>

Артикул	Наименование карабина	Масса, ±4 г	Раскрытие е, ±2 мм	Длина, ±4 мм	Ширина, ±4 мм	Макс. нагрузка кг
ver 0549.black	Карабин развесочный "Краб" черный	30	38	121,5	18,5	5
ver 0549-1.pink	Карабин развесочный "Краб" розовый	24	38	121,5	18,5	5