



# Бланк проверки снаряжения

- Кроме пред- и послексплуатационного осмотра, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
- Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре.

Инструкция по эксплуатации доступна на сайте [PETZL.COM](http://PETZL.COM).

## БЛОКИ

### Информация о пользователе

Имя пользователя

Адрес

Идентификатор

### Информация о СИЗ

Модель

Серийный номер

Год изготовления

Дата приобретения

Дата первого использования

**Изготовитель:** Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

Хорошее состояние (G)



Требуется наблюдения (TM)



Требуется ремонта (TR)



Подлежит уничтожению (R)

N/A

Не применяется

### 1. Вы должны знать историю использования изделия

Условия использования и особые случаи (Примеры: срыв, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт и т.д.). :



N/A

### 2. Первичный осмотр

- Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны.
- Убедитесь, что срок службы изделия не истек.
- Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

### 3. Осмотр боковых пластин

- Проверьте состояние боковых пластин (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии и т.д.).
- Проверьте состояние присоединительных отверстий (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии и т.д.).
- Для блоков с подвижными боковыми пластинами убедитесь в том, что пластины вращаются свободно.
- Проверьте состояние заклепок (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии, люфта и т.д.).
- Проверьте состояние вертлюга (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии, люфта и т.д.) и вращение вертлюга на роликах с вертлюгом

### 4. Осмотр ролика

- Проверьте состояние ролика (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии, люфта, инородных тел и т.д.).
  - Перед использованием убедитесь, что ролик свободно крутится.
- Осмотр храпового колеса у SPIN LTD**
- Проверьте состояние храпового колеса (на отметины, деформацию, трещины, износ, коррозию). Убедитесь, что оно вращается в нужном направлении и не вращается в другом.
  - Пересчитайте количество кликов при вращении храпового колеса. Вы должны услышать 12 кликов за один оборот.

### 5. Проверка системы блокировки боковых пластин

- Проверьте состояние и функционирование системы блокировки боковой пластины ролика (если такая имеется). Убедитесь в отсутствии отметин, деформации, загрязнения, а также эффективность работы возвратной пружины.

### 6. Функциональная проверка

- Установите ваш блок на точку анкерного крепления и установите на ролик совместимую веревку.
- Протяните веревку в обоих направлениях.

### Комментарии (укажите обнаруженные дефекты и повреждения изделия и предпринятые меры)

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изделие **пригодно** для дальнейшей эксплуатацииИзделие **непригодно** для дальнейшей эксплуатации

Проверяющий

Компания

Дата

Дата следующей проверки